

Betriebsanweisung ThermoCall TC1.1



Feel the drive

Webasto Thermosysteme International GmbH
Postfach 80 D-82132 Stockdorf
Hotline (01805)-932278; Hotfax (0395)-5592353
<http://www.webasto.de>

Allgemeine Informationen

Sehr geehrte Webasto Kundin, sehr geehrter Webasto Kunde, wir bedanken uns für den Kauf dieses neuen Webasto Originalzubehörs. Mit diesem Produkt steht Ihnen eine komfortable und innovative Bedienmöglichkeit Ihrer Webasto Standheizung zur Verfügung. Die vorliegende Betriebsanweisung ergänzt die Erläuterungen Ihrer einbauenden Webasto Werkstatt oder Servicestelle und fasst die Funktionen des ThermoCall TC1.1 nochmals zusammen.

Verwendung

Ihre Webasto Standheizung bzw. Standlüftung ist unter Nutzung der DTMF Datenübertragung mittels Telefon fernsteuerbar. Als Bedieneinheiten eignen sich alle Mobil- und Festnetztelefone, die das Absenden von Multifrequenzwahlönen ermöglichen.

Wenn Sie Ihr ThermoCall TC1.1 anrufen, werden Sie durch das System menügeführt und in die Lage versetzt, auf einfache Art und Weise Ihre im Fahrzeug befindliche Webasto Standheizung/-lüftung zu bedienen. Die Wahl der Einschaltdauer ist ebenso möglich wie das Programmieren einer internen Vorwahluhr.

HINWEISE:

- Bitte beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme des TC 1.1 die allgemeine Betriebsanweisung Ihrer Webasto Standheizung und den Standort Ihres Fahrzeuges.
- Im Heiz-Modus ist vor dem Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugheizung auf "warm" zu stellen.
Das Fahrzeuggebläse ist im Heiz- und Lüftungs-Modus bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. und bei 4-stufigem Gebläse auf die 2. Stufe einzustellen.
Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der Gebläseleistung einstellen.
- Bei Thermo Top und Thermo Top T Heizgeräten ist im Heiz-Modus die Einschaltdauer von 20 oder 30 Minuten einzustellen.
Bei Thermo Top Z/C und Thermo Top E Heizgeräten empfehlen wir, um die Entladung der Fahrzeugbatterie zu vermeiden, die Heizzeit entsprechend der Fahrtzeit einzustellen. Bei einer täglichen Fahrtzeit von ca. 30 Minuten empfehlen wir, die Einschaltdauer auf max. 30 Minuten zu begrenzen.
Bei Luftheizgeräten und LKW- bzw. Buswasserheizgeräten ist eine Programmierung der Einschaltdauer bis zu 120 Minuten möglich.
ThermoCall TC1.1 ist werksseitig auf 30 Minuten Heizen eingestellt.

Bedienung über Festnetz- bzw. Mobiltelefon

- Stellen Sie Ihr Festnetz-Telefon auf Tonwahl (DTMF). Informationen hierüber entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Telefons. Bei den meisten Mobiltelefonen ist diese Funktion bereits voreingestellt.
- Von Ihrem Netzanbieter haben Sie nach Ihrer Beauftragung eine eigene ThermoCall Rufnummer erhalten.
- Wählen Sie die Telefonnummer Ihres ThermoCall TC1.1. Nach dem Verbindungsaufbau hören Sie die Begrüßung «WEBASTO THERMOCALL, HERZLICH WILLKOMMEN», gefolgt von der Aufforderung «BITTE GEBEN SIE IHR PASSWORT EIN». Geben Sie Ihr Passwort (2-stelliger Code) und # ein. Werkseitig ist das Passwort auf «00» eingestellt (00#). Bei einer korrekten Eingabe erfolgt die Aufzählung der verfügbaren Befehle in einer Endlosschleife bzw. eine Bestätigung der gewählten Funktion. Ist Ihre Eingabe nicht korrekt bzw. erfolgt keine Eingabe, hören Sie die Meldung «EINGABE NICHT KORREKT» und die verfügbaren Befehle werden noch 2-mal wiederholt. Danach wird die Telefonverbindung abgebrochen. Die vorhandene Menüstruktur passt sich automatisch dem jeweils aktuellen Gerätezustand an.

Bedienung mittels Telefon

Funktion	Befehl Drücken Sie die Taste	Notiz
Meine ThermoCall TC1.1 Telefonnummer:		
Standheizung AKTIVIEREN	1	
Standheizung /Standlüftung DEAKTIVIEREN	1	
Standlüftung AKTIVIEREN	2	
Standheizung / Standlüftung EINSCHALTDAUER VERLÄNGERN	2	1
Standheizung / Standlüftung verbleibende Einschaltdauer ABFRAGEN	3	1
Interne Vorwahluhr AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN	4	2
AKTUELLE UHRZEIT ABFRAGEN	5	
FAHRZEUGPOSITION ERFAHREN	9	6
PROGRAMMIEREN	0	3

Programmierung

Das Programmiermenü erreichen Sie durch Eingabe der 0 im Hauptmenü

PASSWORT ÄNDERN	1 ▶ neues Passwort (2 Ziffern) ▶ # ▶ neues Passwort wiederholen ▶ #	4
Standheizung EINSCHALTDAUER ÄNDERN	2 ▶ 2 oder 3 Ziffern (10 -120 Minuten) ▶ #	4 5
Standlüftung EINSCHALTDAUER ÄNDERN	3 ▶ 2 oder 3 Ziffern (10 –120 Minuten) ▶ #	4 5
AKTUELLE UHRZEIT PROGRAMMIEREN	4 ▶ 2 Ziffern (≤ 23 Stunden) und 2 Ziffern (≤ 59 Minuten)	4
EINSCHALTZEITPUNKT Standheizung	5 ▶ 2 Ziffern (≤ 23 Stunden) und 2 Ziffern (≤ 59 Minuten)	4
EINSCHALTZEITPUNKT Standlüftung	6 ▶ 2 Ziffern (≤ 23 Stunden) und 2 Ziffern (≤ 59 Minuten)	4
PROGRAMMIERUNG BEENDEN	0	

Bedienung mittels Taster

Im Lieferumfang ist ein Taster enthalten. Dieser muss dann verbaut werden, wenn Sie über keine Vorwahluhr bzw. keinen Telearstart verfügen und dient zur Bedienung und Anzeige des aktuellen Betriebszustandes Ihrer Standheizung.

Beim Betätigen des Tasters wird die letzte Steuerfunktion, die über Telefon aktiviert wurde, wiederholt. Ist das System beim Betätigen des Tasters aktiviert, beendet es den laufenden Heiz- bzw. Lüftungszyklus.

LED leuchtet fix → Standheizung aktiv

LED blinkt langsam → Standlüftung aktiv

LED blinkt schnell → unmittelbar nach Tastendruck

Notiz	Hinweis
1	Nicht vorhanden, wenn über die externe Vorwahluhr aktiviert wurde.
2	Schaltet die Standheizung bzw. Standlüftung zum programmierten Zeitpunkt für die programmierte Einschaltdauer ein. ACHTUNG: Die Einschaltung erfolgt nur für einen Heiz- oder Lüftungsvorgang. Zur Wiederholung ist eine erneute Aktivierung der Vorwahluhr erforderlich.
3	Erfolgt innerhalb von 10 Sekunden keine Eingabe, kehrt ThermoCall automatisch in das Hauptmenü zurück.
4	War die Eingabe nicht korrekt bzw. erfolgt innerhalb von 5 Sekunden keine Eingabe, kehrt ThermoCall mit der Meldung «EINGABE NICHT KORREKT» in das Programmiermenü zurück. Die bisherige Einstellung bleibt unverändert gespeichert.
5	Der eingegebene Minutenwert wird als neue Einschaltdauer der Standheizung oder Standlüftung gespeichert. Werkseitig sind Heizungs- und Lüftungsdauer auf 30 Minuten voreingestellt.
6	Falls ein externes GPS-Modul angeschlossen ist

Zeichenerklärung

01234 56789	Telefontasten (siehe Anleitung des Telefons)
»»	Drücken Sie die Taste(n)
«XX»	Text ThermoCall
#	„Raute“ Taste
†	Leerzeichen (siehe Anleitung des Telefons)
≤	Kleiner bzw. gleich